

PLAATSINGSINSTRUCTIES - TREDEN & STOOTBORDEN



Voer eerst de noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden uit (schuren, schilderen ...) voordat u uw nieuwe Budgetstairs-trap installeert. Dit zal uw werk vergemakkelijken

1 OUDE TRAPBEKLEDING VERWIJDEREN: Haal alle oude trapbekleding van de trap en verwijder hierbij ook alle resten van verf en/of lijm en eventuele uitstekende spijkers of schroeven. De ondergrond moet volledig schoon en stofvrij zijn om een perfecte hechting van de nieuwe trede te kunnen garanderen.

2 MEET JE OUDE TRAPTREDEN OP: Meet de hoogte en breedte van je oude traptreden op. Bij draaitreden kan je gebruik maken van een trapspijn om eenvoudig de omtrek van de oude trede af te tekenen op de nieuwe trede.

Tip: nummer de treden en stootborden zodat je ze later gemakkelijk terugvindt.

3 BEPAAL DE OMTREK VAN UW NIEUWE TREDE: Teken de omtrek van de oude trede nauwkeurig af op uw nieuwe Budgetstairs trede. Let erop om een uitzettingsvoeg van ongeveer 2 mm aan alle zijden te hebben.

4 ZAAG DE NIEUWE TREDE: Zaag de Budgetstairs trede volledig volgens de getekende omtrek. Gebruik hiervoor een fijn getande handzaag, een decoupeerzaag of een cirkelzaag. Wanneer u een decoupeerzaag gebruikt, zorg er dan voor dat de zaagtanden naar beneden wijzen. Hiermee wordt splintering vermeden. Begin altijd te zagen aan de voorkant, bij de neus van de trede. Werk de zaagsneden eventueel af met een fijn schuurpapierje.

5 & 6 STOOTBORD OPMETEN EN OP MAAT ZAGEN: Meet eerst de hoogte en breedte van uw onderste stootbord op. Leg daarna de nieuwe trede op de trap en meet daarna het volgende stootbord op. De hoogte van het stootbord moet namelijk gemeten worden vanaf de nieuwe trede op de trap. Zaag op basis van deze afmeting de nieuwe stootborden op maat. Herhaal bovenstaande twee stappen voor alle treden en stootborden.

7 LIJM* AANBRENGEN: Begin van onder naar boven bij het lijmen van de treden en stootborden. Begin dus bij het onderste stootbord en werk zo naar boven. Respecteer deze volgorde, want een stootbord past enkel bovenop een nieuwe traptrede. Breng voldoende lijm aan op de oude traptrede en zorg ervoor dat de lijm niet te dicht bij de zijanten aangebracht wordt.

8 PLAATSING: Druk de nieuwe trede en stootborden in de lijm. Doe dit voor 5 stootborden en 5 trede na elkaar en laat deze 20 minuten drogen. Ga daarna op dezelfde manier verder voor de volgende 5 trede en stootborden.

TIP: Zorg dat de gezaagde kant van het stootbord boven komt te liggen. Zo sluit de machinaal gezaagde rechte kant perfect aan op de nieuwe trede.

9 VOEGEN DICHTKITTEN: Na het drogen van de lijm kunt u de trap dichtkitten. De lijm is reeds schuif vast na 20 minuten. Hierna kunt u beginnen met het kitten. Breng een bijpassende kleurkit aan in de naden, tussen de treden, stootborden en zijanten. Voor de afwerking kunt u wat afwasmiddel gemengd met water aanbrengen op de gevulde naden en met een vinger de overtollige kit afstrijken.

Voor het volledig belasten en eventueel schoonmaken van de trap dient u 48 uur te wachten, zodat ook de lijm en kleurkit volledig kan drogen. Gebruik steeds voldoende bescherming bij het gebruik van elektrisch gereedschap. Maestro steps mogen enkel gebruikt worden in een residentiële setting.

***Aangeraden lijm: Elastische polymeer lijm (= vochtuithardende lijm) het verkrijgen in onze webshop**

traprenovatie



